

# ***T9550LCM***

## **Staff/Guest Paging System**

By:



***Long Range Systems, Inc.***

**User Manual**

**Installation, Warranty, and Service Information**

---

**9855 Chartwell Dr., Dallas, TX 75243**

**1-800-437-4996**

**January 2005**

---

## INSTALLATION UND SETUP


### Keypad Installation

**Achtung:** Nur autorisierte Netzgeräte am Sender anschliessen.

**Achtung:** Den Sender nicht an metallischen Gegenständen montieren.

**NOTE:** Wird der Sender nicht benutzt, ein Ladegerät anschliessen.

1. Alle Komponenten aus dem Paket herausnehmen.
2. Antenne anschliessen
3. Der Sender wird mit Akkus betrieben. Er kann auch verwendet werden, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist.
4. Bei der ersten Inbetriebnahme ist der Sender aufzuladen.
5. Bitte sicherstellen dass alle Pager komplett geladen sind.



## Keypad Funktionen

Bitte folgende ANweisungen lesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

**MSG Keys** befinden sich in der ganz rechten Spalte unter dem Display.

**MSG 1** sendet Nachricht 1 an einen Mitarbeiter Pager oder läßt einen Gast Pager 30 sekunden leuchten.

**MSG 2** sendet Nachricht 2 an einen Mitarbeiter Pager oder läßt einen Gast Pager 5 Minuten leuchten.

**MSG 3** sendet Nachricht 13 an einen Mitarbeiter Pager oder läßt einen Gast Pager NON STOP leuchten.

**MSG 4** sendet Nachricht 4 an einen Mitarbeiter Pager oder läßt einen Gast Pager 5 Minuten „aufglühen“ leuchten.

**Nummern Tasten** 1 bis 0 wird zum aufrufen der Pagernummern verwendet

**Clr Key** Hiermit wird die Eingabe gelöscht.

**Prog Key.** Zum Testen und ändern der Sender Einstellungen



## BASIS PAGING ANWENDUNG

### Mitarbeiter Pager

1. Eingabe der Pagernummer
2. **MSG** Knopf drücken

### Gast Pager

1. Eingabe der Pagernummer
2. **MSG Knopf drücken**
  - MSG 1 = 30 Sekunden Blinken
  - MSG 2 = 5 Minuten blinken
  - MSG 3 = NON STOP blinken
  - MSG 4 = "Aufglühen" 5 Minuten

### Page ALL

Mitt **0 0 0** gefolgt von **MSG 1** können ALLE Pager gleichzeitig gerufen werden.

## Batterie Check

**Prog.** Drücken wenn KEIN Netzgerät angeschlossen ist.

Es wird eine Zahl von 0 – 5 angezeigt.

- ❑ 4 oder mehr, heißt guter Batteriezustand
- ❑ 3, OK, mit 2-3 Stunden Restdauer
- ❑ 2 oder weniger, das Gerät muss geladen werden..

## SPEZIAL SETUP

### Einrichten für Mitarbeiter Pager

Bitte **9 1 7** eingeben gefolgt von **Prog**

### Einrichten für Gäste Pager

Bitte **9 1 6** eingeben gefolgt von **Prog**

### Einrichten für Paddle Pagers

Bitte **9 1 8** eingeben gefolgt von **Prog**

### Nachrichten Modus (Mitarbeiter Pager)

#### *Einrichten der Vibration als Stations ID*

Einrichten der Pager Vibration 1, 2, oder 3 mal abhängig von der rufen Station.

Bitte **9 1 5** eingeben gefolgt von **Prog**.

### Einstellung der Vibration im Einklang zu den angezeigten Leuchten

Bitte **9 1 4** drücken gefolgt von **Prog**

.

## WARTUNGS CHECKS

### System ID

Dies ist notwendig wenn mehrere Paging Systeme unabhängig voneinander genutzt werden sollen. **Pager und Transmitter MÜSSEN die gleiche ID haben.**

1. Drücke **9 0 X** (X = ID 0, 1, 2, or 3).
2. Drücke **Prog**

### Station ID

Dies ist notwendig, wenn mehrere Transmitter dieselben Pager ansprechen sollen.

1. Drücke **9 9 X** (X =1, 2, or 3).
2. Drücke **Prog**

### Batterie Test

Drücken Sie den **Prog** Knopf (nicht angeschlossen an das Stromnetz).

Es wird eine Zahl von 0 – 5 angezeigt.

- ☐ 4 oder mehr, heißt guter Batteriezustand
- ☐ 3, OK, mit 2-3 Stunden Restdauer
- ☐ 2 oder weniger, das Gerät muss geladen werden.

### Zurücksetzen in den Lieferzustand.

Sollte die Batterie tiefentladen sein.

1. Ladegerät anschliessen.
2. Reset Knopf an der Seite drücken und das Gerät für 24 Stunden laden..
3. Drücken Sie **0 0 0** gefolgt von **Prog**

**Reichweiten Test**

1. Einen oder mehrere Pager aus der Ladestation nehmen.
2. **9 1 2** gefolgt von **Prog**. Versetzt den Transmitter in den Reichweiten Test,  
**Jetzt werden alle paar Sekunden Nachrichten an die Pager gesendet**
3. Bewegen Sie sich so lange weg vom Transmitter bis kein Pager mehr reagiert.  
Tritt dies ein, sind Sie außerhalb der Reichweite des Senders.

**COASTER/PAGER PROGRAMMIERUNG**

1. Pager Modus einstellen
  - **9 1 6 Prog** für Gast Pager
  - **9 1 7 Prog** für Mitarbeiter Pager.
2. System ID (0, 1, 2, or 3). wählen
3. Vibration Ein/Aus (**Nur Coaster Pager**)
  - **9 2 0 Prog** Vibration an.
  - **9 1 9 Prog** Vibration aus.
4. Den Pager aus der Ladestation nehmen.
5. Nach dem der Pager aufhört zu vibrieren und leuchten die gewünschte Pager nummer gefolgt von der Taste **Prog eingeben**.
6. Der Pager bestätigt die Programmierung mit „Aufglühen“.
7. Den Pager wieder in die Ladestation stellen und wieder herausnehmen.
8. Durch anpagan des Pagers testen, ob die Programmierung ordnungsgemäß durchgeführt wurde.